健身計画Web™ 初期設定マニュアル

【お問い合わせ先】

コナミスポーツクラブ情報ダイヤル

0120-919-573

e-walkeylife3（活動量計）の設定

KONAMI

設定方法詳細は、活動量計e-walkeylife3取扱説明書10ページよりご参照下さい

①付属の電池を本体に入れる

本体裏側のネジを付属のねじ回しで開け、ボタン型電池を入れて、フタを閉めネジを回して固定してください

②「2012」が点滅表示を確認

③初期設定をする

・カレンダー
（年、月、日、時間、分）
・生年月日
・性別（男性：MALE、女性：FEMALE）
・身長（cm単位）
・体重（kg単位）
・体脂肪率
・ｴｸｻｻｲｽﾞ開始日（曜日）
・目標歩数（千歩単位）

「0歩」と表示されれば完了です

歩数登録ソフトのインストール

KONAMI

① ダウンロード用URLへアクセスして登録ソフトのダウンロードを行う

日本旅行健康保険組合HPよりアクセス下さい
（トップページのバナーからご確認ください）

https://kenshin.konami.com/mypage/corporation/

企業ID： 1325

企業パスワード： ntakenpo

（共に半角英数）

KONAMI

② タイトル画面

ダウンロードを実行すると以下の画面が表示されます。
「インストール」ボタンを押して下さい。

KONAMI

③ 同意画面

次に、同意画面が表示されます。
「同意する」にチェックをして「次へ」を押してください。



KONAMI

④ インストールキー入力画面

次にインストールキーを入力します。入力が完了したら、「次へ」を押してください。
正しくないインストールキーが入力された場合は「次へ」を押しても進むことは
できません。**インストールキーは大文字、小文字が区別されるのでご注意下さい。**

インストールキー ： 6ZQW-FHXR-DCQP-R32N

注）半角大文字で入力してください！！

KONAMI

⑤ インストール場所の選択画面

歩数登録ソフトをインストールする場所を選択します。
特に変更がなければ、このまま「次へ」を押してください。



KONAMI

⑥ 確認画面

これまで設定した情報の確認画面が表示されます。
設定した内容に変更がなければ「次へ」を押してください。



KONAMI

⑦ 実行画面

確認画面で「次へ」を押すと、インストールの実行が開始します。
進行状況が100%になると、インストールの実行が完了します。

KONAMI

⑧ 終了画面

インストールが正常に完了すると、以下のメッセージが表示されます。
これで、インストールは終了です。



歩数登録ソフトを起動する

KONAMI

① 歩数登録ソフトの起動

デスクトップにインストールしたアイコンをクリックします。



② 企業コード、パスワードの入力画面

初めて起動する場合は、企業コード、企業パスワードを入力する画面が表示されます。
配布された、企業コード、企業パスワードを入力し、「OK」を押してください。

企業コード ： 1325
企業パスワード ： ntakenpo
＜重要＞第三者に漏洩しないよう管理お願いします



企業パスワードは半角英数で入力して下さい。(大文字、小文字が区別されるのでご注意ください。

KONAMI

③ 接続チェック画面

企業コード、企業パスワードの入力が完了すると、次に接続チェックの画面が表示されます。ネットワーク接続、あるいは企業パスワードが正しく設定されていない場合は、このチェック画面を通過することはできません。

起動時の接続チェックが全て成功すると、以下の画面が表示され、正常に起動したことになります。

● e-walkeylife3未接続時



●e-walkeylife3接続時

e-walkeylifeを新規登録する

KONAMI

① 新規登録の画面を表示する

歩数登録ソフトを起動した後、メイン画面で未登録のe-walkeylifeを接続すると、以下のようなガイドメッセージが表示されます。
「新規登録する」を押してください。

KONAMI

② 入力画面

登録者の情報を入力します。
入力方法の詳細は右の「入力説明」をご覧下さい。
入力が完了したら、「新規登録」ボタンを押してください。



登録IDは健康保険証の記号　番号を入力ください。（ハイフン無し）
11行に満たない場合は頭に0を付けて11桁にしてください。
【例1】
記号3桁　番号5桁の場合
000＋記号3桁＋番号5桁
【例2】
記号3桁　番号7桁の場合
0＋記号3桁＋番号7桁

KONAMI

③ 同意画面

入力画面が完了し、次の画面へ進むと以下の同意画面が表示されます。
「同意する」にチェックをし、「新規登録する」ボタンを押してください。



KONAMI

④ 登録実行画面

入力画面で入力したデータが正しければ、以下の画面が途中で表示されます。
「はい」を押すと、データの新規登録が開始されます。





KONAMI

⑤ 登録完了画面

新規登録が完了すると、以下のメッセージが表示されます。
(会員番号は新規登録時に自動的に取得します)
「OK」を押すと完了です。この画面が表示されると、e-walkeylifeの
新規登録は完了です。



⑥マイページの閲覧



「歩数をサーバーに登録」し、「マイページ」よりコンテンツをお楽しみください。

※歩数は接続毎に毎回登録ください。

KONAMI

以　上